

コントローラー 0P01102

施工説明書

かならず専門業者のかたが施工を行ってください。

裏面はお客さまへの取扱説明書となっております。

必ずお客さまに取扱いの説明を行っていただき、この説明書をお渡しの上、保管をお願いしてください。

安全に関するご注意

~施工者のかたへ~

ケガや事故防止のため、以下のことを 必ずお守りください。

♪ 警告

- ●定格容量を守ってお使いください。 容量はこの説明書の裏面を参照してください。 異常発熱や火災の原因となります。
- ●指定の照明器具専用です。 適合負荷は適合表をご覧ください。 銅鉄式蛍光灯、電球型蛍光灯などには使用できません。異常発熱や火災の原因となります。
- ●誤結線や負荷短絡なきようご注意ください。 異常発熱や火災・故障 の原因となります。
- ●電源入力は、接続する蛍光灯器具の定格電圧としてください。

- ●適合電線を使用し、差し込み端子の電線穴 に奥まで差し込んでください。
 - 指定外電線の使用や不十分な結線は機器の異常発 熱・火災の原因となり危険です。
- ●浴室など湿度が高いところに取り付けないでください。
 - 火災や感電の恐れがあります。
- ●改造しないでください。異常発熱や火災などの原因となります。器体スイッチの交換はできません。

【取付方法】


<手順>


- ①電線被覆を10mm むく。 (本体背面のストリップゲージに合せる)
- ②下記の適合電線を使い、本体の電線穴に、 芯線を完全に奥まで差し込む。
- ③本体をスイッチボックスに取付ネジで取付ける。
- ④プレートを取付ける。


スイッチボックス 本体 取付ネジ (M 4 皿) (別途) 取付プレート 化粧プレート (別途) 取付プレート 化粧プレート

【結線図】

コントローラーと照明器具を別電源で、使用する場合








注) 電源入力は、接続する蛍光灯器具の 定格電圧としてください。

<電線のはずし方>電線のはずし穴に電エドライバー(中又は小)を十分にまっすぐ差し込んで電線を引き抜いてください。電線をはずす際、ドライバーを強くこじたり、回転させたりすると周辺の成形品が欠けることがありますのでご注意ください。

<適合電線> 調光信号端子(左図の \$1,\$2)のみ CPEV ϕ 0.9×1ペア(2芯 銅単線) 他は ϕ 1.6または ϕ 2.0の銅単線専用です。 VVFまたは1V線をご使用ください。信号線の総配線長は100m以内でご使用ください。

【負荷切替えスイッチについて】

HID・蛍光灯器具は、種類により特性が異なります。 特性を補正するため、「負荷切替スイッチ」を「Hf」または 「PC」に切り替えてください。必ず照明器具の取扱説明書を お読みください。出荷時には「Hf」側に設定されています。



ーお客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京 0 大阪 0 名古屋 0

03-3791-2711 06-6967-0123 052-252-9556

福岡 092-431-7892



コントローラー 0P01102

保管用

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。正しくお使いいただくため、この説明書をよくお読みください。またお読みになったあとも大切に保管してください。

安全に関するご注意

~お客さまへ~

ケガや事故防止のため、以下のことを 必ずお守りください。

<u>①</u> 警告

●ランプ交換の際には必ずブレーカで電源を 切ってください。

感電の原因となります。

●本器のすぐ近くでストーブや電熱器をご使用にならないでください。 故障や火災の原因となります。 ●指定の照明器具専用です。

照明器具交換の際は、同じ品番の器具と交換してください。 他の器具に変更される場合は、必ず専門業者や代理店に ご相談ください。専用器具以外を使用しますと、 異常発熱や火災の原因となります。

【仕様】

定格電圧		AC100~242V (50/60Hz共用)			
最大許容入力電圧		A C 2 6 4 V			
適合負荷		HID150W調光用照明器具 (MD20208・M20209) FHT調光用照明器具 (MD20210・MD20211) シームレスライン調光用照明器具(PWM方式)(MX80016~M80019) (PWM方式はDC10Vのパルス信号で調光する方式です)			
定格容量	負荷出力	15A(本器2台連接時(注2)は、1台10A)			
(注 1)	調光信号	250mA(本器2台連接時(注2)は、1台10A)			
使用温度範囲		0 ~ 3 5 °C			
適合スイッチボックス		JIS 2個用カバー付			

注 1)接続台数に制限のある器具があります。必ず別表を参照ください。 注 2) 樹脂ボックスへの取付はできません。

【適合表】


器具	電源・調光信号供給方法	定格電圧	使用可能 台数	調光器 2 台 連接時の 使用可能台数
セラルクス150W	別電源・調光信号のみ調光器から供給	100V	50台	32台
MD20208・MD20209		200V	50台	32台
FHT32W	電源・調光信号共に調光器から供給	100V	41台	27台
	(電源定格容量の負荷出力が15Aまで)	200V	50台	32台
MD20211	別電源・調光信号のみ調光器から供給	100V	50台	32台
	(調光信号の定格容量が250mAまで)	200V	50台	32台
FHT 42W	電源・調光信号共に調光器から供給	100 V	30台	19台
	(電源定格容量の負荷出力が15Aまで)	200 V	50台	32台
MD20210	別電源・調光信号のみ調光器から供給	100V	50台	32台
	(調光信号の定格容量が250mAまで)	200V	50台	32台
FRT1500 • 1250 • 1000 • 850	電源・調光信号共に調光器から供給	100V	22台	14台
MX80016 • 80017 • 80018 • 80019	別電源・調光信号のみ調光器から供給	100 V	35台	22台

【使用上のご注意】

●操作について

・スイッチをONにして ツマミを操作し、お好み の明るさに調光してください。

・照明器具を別電源で調光信号 のみ調光器から供給する場合、 コントローラのスイッチをOFFに すると100%点灯になります。



・電源と調光信号をともに調光器から供給する場合、 消灯させるにはスイッチで電源を切ってください。 ランプが消えていても若干の電力を消費しています。

スイッチ

.])明

ON/OFF

・調光下限に絞ってツマミを停止した際、目の錯覚により 明るさの変化を感じることがあります。 ●表面温度について

使用時、内部素子の発熱により本器表面があたたかくなることがありますが、異常ではありません。

●お手入れについて

表面の汚れは、やわらかい布で拭いてください。 シンナーや濡れ雑巾などは 使わないでください。

●雑音について

雑音防止回路を組み込んでいますが、ラジオや音響機器に 雑音を与えることがあります。あらかじめ次の対策を 実施してください。

音響機器のアースを取ってください。 音響機器やアンテナ、アース線は調光器から 1 m以上離してください。

調光回路の配線と音響機器の配線を別々にして ください。

異常が感じられた場合は、主電源(ブレーカ)を切り、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。

ツマミ